



Ovládací panel CZ LMST 8010 pro sérii 2 a 3

788404

Ovládací panel pro ústředny 8010 série 2 a 3, CZ



Integrovaná indikace stavu skupin hlásičů, přepínatelná jako stavová indikace výstupů. LED diody pro indikace stavu a funkcí hasicího zařízení a ústředny 8010.

788401

Čelní ovládací panel 8010 pro sérii 2 a 3, anglický


Totožný se 788404, ale provedení v angličtině.



Moduly ústředny

788016

LMST 8010 indikace stavu skupin a počítadlo poplachů



Doplňková indikace LED diodami pro zobrazení stavu výstupů a mechanické počítadlo poplachů. Montuje se do druhé dutiny skříně LMST 8010. Kabel pro připojení desky se připojuje k ovládacímu panelu 788409.



Software LMST 8010

775814

Programovací software pro LMST 8010 - pro sérii 2 a 3



Programovací software pod Windows® pro ústřednu EPS a řízení SHZ 8010 série 2 a 3.



Software německy / anglicky
Kompatibilní s:

788010	Ústředna EPS a řízení SHZ 8010 série 2
788011	Ústředna EPS a řízení SHZ 8010 série 2 s ovládacím panelem
788012	Ústředna EPS a řízení SHZ 8010 série 3
788013	Ústředna EPS a řízení SHZ 8010 série 3 s ovládacím panelem
788014	19" ústředna EPS a řízení SHZ 8010 série 3 s ovládacím panelem
788015	19" ústředna EPS a řízení SHZ 8010 série 3
788024	19" ústředna EPS a řízení SHZ 8010 série 2 s ovládacím panelem
788025	19" ústředna EPS a řízení SHZ 8010 série 2