

PRÍSLUŠENSTVO

KÁBLE

V ponuke firmy SATEL sa okrem produktov signalizácie vlámania a napadnutia nachádza aj množstvo príslušenstva vhodného na inštaláciu do zabezpečovacieho systému.

DB9F/RJ-KPL

Kábel RS-232

- komplet na programovanie zariadení s portom RS-232 s konektorom typu RJ alebo PIN-5, dĺžka 4 m (CA-10, INTEGRA, GSM-4S, GSM LT-1S, GSM LT-2S, ACU-100, VIVER, ETHM-2)


RJ/PIN5-LCD


Prechodka z DB9F/RJ na štandard PIN-5

- element kompletu DB9F/RJ-KPL, používa sa pri obsluhu zariadení: LCD klávesnice CA-10, LCD klávesnice INTEGRA, GSM-4S, GSM LT-1S, GSM LT-2S, ACU-100, VIVER


PIN5/PIN5

Kábel RS-232

- kábel na prepojenie portov RS ústrední a modulov s konektorom PIN5 (INTEGRA, CA-64/Modem MDM56 BO, Moduly: GSM, ISDN, ETHM-1)


USB/RS-232

Konvertor

- konvertor umožňujúci pripojenie zariadení s portom RS-232 na počítač bez takéhoto portu
- CD s ovládačmi v komplete



DB9FC/RJ-KPL

Kábel RS-232 TTL

- komplet na programovanie zariadení s portom RS-232 TTL s konektorom typu RJ alebo PIN-3, dĺžka 4 m (CA-5, CA-6, RX-2K, RX-4K, RE-4K, ACCO-KP, ACCO-KP-PS, ACTIVA, GPRS-T1, GPRS-T2, VERSA)



RJ/PIN3

Prechodka z DB9FC/RJ na štandard PIN-3

- element kompletu DB9FC/RJ-KPL, používa sa pri obsluhu zariadení: ACTIVA, GPRS-T1, GPRS-T2



RJ/PIN5

Kábel RS-232

- kábel na prepojenie portov RS ústrední INTEGRA s konektorom RJ a modulov konektorom PIN5 (Modem MDM56 BO, Moduly: GSM, ISDN, ETHM).

